

GUIDA SMART TV

Di seguito alcune informazioni utili per il corretto utilizzo della Smart TV.

- Per accendere o spegnere la TV premere il tasto rosso. 

- Accesa la TV si aprirà il Menù Homepage composto da:
 - SERVIZI
 - Reception
 - Colazione
 - Pranzo e Cena
 - Check Out
 - WI-FI
 - SPA&GYM
 - LA CITTÀ
 - MINIBAR
 - LISTA CANALI (18 pagine di canali)
 - METEO
 - APPS&WiFi --> GOOGLE CHROMECAST

SMART TV GUIDE

Below you can find some useful information for the proper use of the Smart TV.

- To turn the TV on or off, press the red button. 

- Turning on the TV will open the Homepage Menù consisting of:
 - SERVICES
 - Reception
 - Breakfast
 - Lunch and Dinner
 - Check Out
 - WI-FI
 - SPA&GYM
 - THE CITY
 - MINIBAR
 - CHANNELS LIST (18 pagine di canali)
 - WEATHER
 - APPS&WiFi --> GOOGLE CHROMECAST



MANUALE USO GOOGLE CHROMECAST

Per poter collegare il proprio dispositivo alla TV è necessario seguire i seguenti passaggi:

- 1) Accendere la TV premendo il tasto **rosso**. 
- 2) Dalla pagina di Benvenuto spostarsi nel menù (posto in basso alla schermata) utilizzando le frecce laterali "<>" che trovate sotto ai tasti del cambio volume-programmi e scegliere la voce "Apps&WiFi" cliccando il tasto "OK". 
- 3) Sempre utilizzando le frecce laterali "<>" spostarsi sull'ultima voce del menù in basso a sinistra e con la freccia su "▲" selezionare il logo Chromecast  e cliccare "OK". 
- 4) Inquadrare, con il proprio dispositivo, il **QR Code** che collega in automatico alla WiFi della stanza.
- 5) Con le frecce laterali "<>" spostarsi sulla destra e selezionare il tasto **HDMI3** e cliccare "OK". 

In pochi istanti il sistema configura la WiFi e sarà possibile visualizzare le proprie applicazioni sul televisore con il seguente tasto. 

GOOGLE CHROMECAST USER MANUAL

In order to connect your device to the TV, you need to follow the following steps:

- 1) Turn on the TV by pressing the **red** button. 
- 2) From the Welcome page, move to the menu (located at the bottom of the screen) using the side arrows "<>" found under the buttons of the volume-programs and choose the "Apps&WiFi" item by clicking the "OK" button. 
- 3) Still using the side arrows "<>" move to the last menù item in the bottom left and with the arrow on "▲" select the Chromecast logo  and click "OK". 
- 4) Frame, with your device, the **QR Code** that automatically links to the room's WiFi.
- 5) Using the side arrows "<>" move to the right and select the **HDMI3** button and click "OK". 

In a few moments, the system configures WiFi and you will be able to view your applications on the TV with the following button. 

